

C214 操作まとめ

LED の色

フロント LED の色	C214 の状態
緑色	スタンダアロン モード - 電源オン
青色	リモート モード - 電源オン
赤色	スタンバイ

ボタンの操作

Wi-Fi をONにする	- AVAA C214 の電源をオフにします。 - デバイス背面の青いボタンを押し続けます。 - AVAA C214 の電源をオンにします。 青色の LED が点滅するまで待ちます(約 2 秒)。 - 前面の LED が青色に点灯します。
Wi-Fi をOFFにする	- AVAA C214 の電源をオフにします。 - デバイス背面にある青色のボタンを押し続けます。 - AVAA C214 の電源をオンにします。 青色の LED が点滅するまで待ちます(約 2 秒)。 - AVAA C214 のワイヤレス アンテナがオフになり、前面の LED が緑色になります。
リセット	- AVAA C214 の電源をオフにします。 - デバイス背面の 赤と青の両方のボタンを押し続けます。 - AVAA C214 の電源をオンにします。 LED が紫色 に変わります。 紫色の LED が点滅 するまで(約 10 秒)待ちます。 - AVAA C214 を再起動します。
Wi-Fi ネットワークの 情報をリセットする	- AVAA C214 の電源をオフにします。 - デバイス背面の 赤 ボタンを押し続けます。 - AVAA C214 の 電源をオン にします。 赤 LED が点滅 するまで待ちます(約 2 秒)、 - AVAA C214 を再起動します。