

DXDプロジェクトで録音できない

DXDプロジェクトで録音できない場合、下記をチェックしてください。

1. 録音する音のファイルを格納する場所 を確認 録音する音のファイルを格納する場所は決めていますか? 簡単に確認するには、トラックの録音READYボタンを右クリックしてください。 この操作で Settings > All Settings > Project > Record が開きますので、Media Folder と Format に正 しい設定がされていることを確認してください。

1 0 Mono	ここを 右クリック
Na input 🗈 Fx 🖜	

O Pyramix Settings		×
All Settings	Target settings Take Name Prefix with Track Name	Suffix with Strip Name
	Media Folder	Name is Scene & Take 📃
	d:¥New Project¥Media	Files¥ 🗸 …
	Format [DSDIFF V Settings
	Resolution	32 [bps] ~

Media Folder が空欄の場合は、ブラウズボタン … を押して 録音ファイルを格納する場所を Mount してく ださい。

2. Core Power Setting の確認

DXDプロジェクトは、デフォルトで Core Saving が設定されています。

この設定は Settings > All Settings > Mixer > Core Power Saving で設定されています。このページを開き、Disable Punch In/Punch Out に<u>チェックが入っていないこと</u>を確認してください。チェックが入っている場合は、外してください。



Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061
T : 03-5723-8181 F : 03-3794-5283 U : http://www.dspj.co.jp