

# OvationのGPIO

OvationにはUSBインターフェースを介してGPIOポートを装備させることができます。 USBインターフェースにはいくつかの種類がありますが、ここでは標準的に採用しているSea IO 社の8221を使 用していることを想定して説明しています。

## GPIの設定方法

## Settings ページ

NUC5i7RYH-PC	^
COM	
COM4	
Ethernet	
Sony over IP 1	
Sony over IP 2	
Sony over IP 3	
Sony over IP 4	
GPO	
SeaI/O-8221 (COM4 [0])	
Remote Controlled Ovations	
Controller Units	
OVKeyboard	
Web Server	
SAV MC 1	
SAV MC 2	
SAV MC 3	
SAV MC 4	
SAV MC 5	
SAV MC 6	
SAV MC 7	
SAV MC 8	
SAV MC 9	
SAV MC 10	≡
SAV MC 11	
SAV MC 12	
SAV MC 13	
SAV MC 14	
SAV MC 15	
SAV MC 16	
NUC5i7RYH-PC	
SeaI/O-8221 (COM4 [0])	
COM	
COM4	
	$\sim$

※ 設定は必ず Show が止まっている状態で行ってください。また、設定のページは、GPIOインターフェースがシステムに接続されて使用 可能な状態の場合にしか表示されません。

Settings > Settings を開き、All Settings > Application Settings > Controller Units > GPI > Seal/O-8221(COM n))を 開いて下さい。このページでGPIの設定を行います。

まず、一番上にある"Enable"にチェックを入れます。

次に、Cue # corresponds to the Cue Id / Cue # corresoinds ti the Cue Index の設定です。ここではGPIに割り当てるCueをシンプ ルにCue List 番号とCue 番号で指定したいので、"Cue # corresponds to the Cue Id" にチェックを入れて下さい。

General Purpose Input (GPI)						
Enable     Oue # corresponds to the Cue Id     Oue # corresponds to the Cue Index						
Trigger O	otions :					
• <b>1</b> .	∽	○2. Ъ	O3≸	O4. ₹		
○ 5.	٦ـ٦	<u>   6.  _</u> ]≞¶	O <mark>7.</mark> ℃	○8. 긴킨		

Trigger Options:は、SealO-8221を使用したシステムでは、GPI(入

カ)の立ち上がり( 
<sup>●図</sup> 「 )/たち下がり( <sup>〇4.</sup> <sup>1</sup>)を別々のコ マンドに割り振ることができます。

これらの下にあるのが、GPIと CueList, Cue, 子Cue の割当の設定 です。

外部接点のクローズ/オープンによりCueをトリガするには、Cue List番号と Cue番号を使用します。

設定は、Cue List の種類 (HotKey / Standard) により、通常コマンドの内容を変えて行います。





### GPI にHotkey Cue List のCueを設定する

HotKey Cue List では、GPIで任意の Hotkeyを再生させたい場合、

- 希望するGPIポートの番号の行に ●3 「の場合を選択して、
- P.1にその再生したいCueの入っている Cue List 番号、
- P.2にその Cue番号を設定します。
- Media Server Command には、"CueFire" を設定します。

	Cue List 番号 Cue 番号				ł	
		+	•			
Port	Media Server Command	P.1	P.2	P.3	P.4	_
1	CueFire	4	14	-1	-1	
2		-1	-1	-1	-1	
3		-	-	-1	-1	

Cue List 番号とは、Cue List の名前が表示されている部分にある番号です。



Cue 番号とは、Cue の名前が表示されている部分にある番号です。



P.3, P.4 には、子Cueが入れられますが、シンプルに1つの Cue を指定する場合は、P.1, P.2のみの設定で結構です。

他のコラムに "-1" の値が入っていますが、これは書き換える必要がありません(書き変えないで下さい)。





#### Standard Cue List をGPIに設定する

HotKey モードでは、**Cue List 番号とCue 番号**を指定しました。Standard Cue List でも、指定したCueを1つ だけFireしたい場合は、Hot Key で設定した場合と同様です。

しかし Standard Cue List では、GPIがくる度にStandard Cue List の Fire ボタンを押したのと同様の操作を

行わせたいことの方が多いはずです。その場合、GPIの入力 <sup>●図 \_</sup> に、コマンド "CueFireSequenced" を設定します。

設定には、P.1に Cue List 番号のみを設定すれば結構です。



P.2, P.3, P.4 で、Cueや子Cueを指定することができますが、シンプルに1つの Cue List を指定する場合は、 P.1 のみの設定で結構です。

Cue List 番号とは、Cue List の名前が表示されている部分にある番号です。

6 Music 2 (Standard Cue List)	‡ □ ×
1 Of Louis Is Phenes	

以上の設定で、GPIが来ると「Cue List 上の選択したCueを再生し、同時に、次のCueを選択する / 同じCue List 上の他のCueを止める」動作(Cue List にある"Fire" ボタンと同様の操作)となります。

他のコラムに "-1" の値が入っていますが、これは書き換える必要がありません(書き変えないで下さい)。



#### **Ovation GPI Commands**

<b>A</b> 11	GPI Media Server Mapping					
Ovation Media Server Commands	Param1	Param2	Param3	Param4	Comment	
CueAddAudio	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueAddVideo	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueLoad	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueUnload	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueFire	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2	HotKey	
CueFireSequenced	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2	Standard	
CuePause	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueStop	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueStopAll						
CueDim	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueUnDim	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueHotPress	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	0 = Down otherwise Up		
CueAudition	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueAuditionStart	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueAuditionRewind	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueAuditionStop	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueAuditionPlayPause	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueAuditionFastForward	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueAuditionEnd	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueBrowse	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueSelect	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueSelectNext	CueList #					
CueSelectPrev	CueList #					
CueSelectNextScene	CueList #					
CueSelectPrevScene	CueList #					
CueListSelect	CueList #					
CueListSelectNext						
CueListSelectPrev						
CueListSelectToggle						
HotCueListSelect	CueList #					
HotCueListSelectNext						
HotCueListSelectPrev						
HotCueListSelectToggle						
CueListFireStart	CueList #	Cue #	Cue Sub#1	Cue Sub#2		
CueListStart	CueList #					
CueListPause	CueList #					
CueListStop	CueList #					
CueListSetTime	CueList #					
CueListChase	CueList #			Chase Off = 0 otherwise C	chase On	
CueListChaseToggle	CueList #					
ShowInt						
ShowStart						
ShowStop						
ShowReset						
OK						
Cancel						
SendModifierKey	Modifier Key Code Releas	e=0 otherwise Pressed				
SendVirtualKey	Virtual Key Code Release	=0 otherwise Pressed				
Undo						
Cut	CueList #					
Сору	CueList #					
Paste	CueList #					
Save						
SetMasterOutputGain	Gain [dB]					
MuteMasterOutput	Unmute = 0 otherwise I	Nute				
Parameters Explanation:						

#### **Ovation GPI Commands**

CueList #	CueList # が OVSELECTED (-1) と等しい場合、Sequencer で現在選択されている CueList がコマンドに使用されます。 それ以外の場合は、Ovation Sequencerに表示されている Cue List Numberが使用されます。					
Cue #	Cue # が OVSELECTED (-1) の場合、シーク	5 Cue がコマンドに使用されます。				
Modifier Key Code	OVCCMK_CONTROL		1			
	OVCCMK_SHIFT		2			
	OVCCMK_ALT		3			
	OVCCMK_FADE		2(=OVCCMK_SHIFT)	-		
	OVCCMK_RESET_PLAY		4			
	OVCCMK_PLAY_STOP		5			
	OVCCMK_PLAY_PAUSE		6			
	OVCCMK_PLAY_DEPRESS_STOP		7			
	OVCCMK_PLAY_DEPRESS_PAUSE		8			
Virtual Key Code:	Any valid Windows Virtual Key Code					