

<u>Pyramix v12.0 アップデート手順</u>

0. 手順

※注意※ このマニュアルは文書内にインターネットを使用したリンクが用いられています。お読みになられているディバイスをインターネットに接続してお読みください。

※注意※ MassCoreのアンインストール時とインストール時には、Pyramix PCがインターネットに 接続されている必要があります。

※注意※ アップデートにはWindowsの基本的な操作知識が必要です。以下をお読み頂き、おわかりになる方のみが作業を行ってください。

Pyramix v11.1アップデートは以下の順に行っていただきます。アップデートの内容(ソフトウェアの新 機能)に関しましては、リリースノートを御覧ください(http://www.dspj.co.jp/products/Merging/download/Pyramix_v12_リリースノート.pdf)。

- 1. Hapi / Horus のアップデート
 - 1.1. メンテナンスモードのアップデート
 - 1.2. ファームウェアのアップデート
- 2. アプリケーションのアンインストール
 - 2.1. アプリケーションの設定のバックアップ
 - 2.2. Pyramix v1x.xのアンインストール
 - 2.3. Ravenna ASIO Driver のアンインストール(Hapi / Horus を使用しているNativeユー ザー)
 - 2.4. VCubeのアンインストール (PyraCubeユーザー)

3. アプリケーションのインストール

- 3.1. PyramixVirtualStudio_12.0.4_Build683_x64 のインストール
- 3.2. MergingRavennaASIODriver_11.0.7_HotFix_Build7080_x64 のインストール(Hapi / Horus を使用しているNativeユーザー)
- 3.3. VCube8.0.4_Build683_x64 のインストール (PyraCubeユーザー)
- 3.4. ライセンスキーの入力
- 3.5. MassCoreのアンインストール (MassCoreユーザー)
- 3.6. MassCoreのインストール (MassCoreユーザー)
- 3.7. ANEMAN_1.2.0_Build40585_x64 のインストール
- 3.8. Fluxプラグインのアップデート
- 4. アプリケーションの再設定



アップデートに必要なファイル

Pyramix V12にはPyramix V12用キーファイル(

YourMTPersonalKey Pyramix 12 VCube 8 SN 50000xxxx.mtk) が必要です。お持ちでない場合 はアップデートすることができません。dspジャパンにお問い合わせ下さい。

弊社サイトから必要なファイルをダウンロードしてご用意ください。サイトはパスワード認証がかけら れています。お忘れの場合は弊社までお問い合わせください(mailto:tech@dspi.co.jp)

ファイルの種類	ファイル名	リンク
Hapi メインテナンス モード	MaintenanceMode_v43.hapi	http://www.dspj.co.jp/~mergingsoftware/v12.0 .4/MaintenanceMode_v46.hapi
Horus メインテナンス モード	MaintenanceMode_v43.horu s	http://www.dspj.co.jp/~mergingsoftware/v12.0 .4/MaintenanceMode_v46.horus
Hapi ファームウェア	Firmware_3.9.4_40042.Hapi	http://www.dspj.co.jp/~mergingsoftware/v12.0 .4/Firmware_3.9.4_40042.Hapi
Horus ファームウェア	Firmware_3.9.1_37319.Horu s	http://www.dspj.co.jp/~mergingsoftware/v12.0 .4/Firmware_3.9.4_40042.Horus
Pyramix v12.0.4	PyramixVirtualStudio_12.0.4 Build683_x64.exe	http://www.dspj.co.jp/~mergingsoftware/v12.0 .4/PyramixVirtualStudio_12.0.4_Build683_x 64.exe
RAVENNA ASIO Driver	MergingRavennaASIODriver_ 12.0.4Build683_x64.exe	http://www.dspj.co.jp/~mergingsoftware/v12.0 .4/MergingRavennaASIODriver_12.0.4Build 683_x64.exe
ANEMAN	ANEMAN_1.2.0Build683_ x64.exe	http://www.dspj.co.jp/~mergingsoftware/v12.0 .4/ANEMAN_1.2.0Build683_x64.exe
VCube v8.0.4	VCube8.0.4Build683_x64. exe	http://www.dspj.co.jp/~mergingsoftware/v12.0 .4/VCube8.0.4Build683_x64.exe

Hapi / Horus のアップデート 1.

Pyramix v12.0 では、Hapi / Horus のファームウェア並びにメンテナンスモードのアップデートも必要 です。Hapi / Horus のユーザー マニュアルをお読みになり、

- 1. まず、メンテナンスモードを「MaintenanceMode_v43」にアップデートし、
- 2. 次に、ファームウェアを「Firmware 3.9.4 40042」にアップデートしてください。
- 3. ファームウェアのアップデート後はユニットを一度終了させてユニットの電源を切り、再度起 動してください。

※ 参考文献

Horusユーザーマニュアル (P46~)

http://www.dspj.co.jp/~manuals/MergingTechnologies/Horus Hapi UserManual/Horusユーザーマニュア ル.pdf

Hapiユーザーマニュアル(P76~)

http://www.dspj.co.jp/~manuals/MergingTechnologies/Horus Hapi UserManual/Hapiユーザーマニュア ル.pdf



: dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp



2. アプリケーションのアンインストール

- 1. 現在使用しているPyramixの必要なファイルをバックアップしてください。
 - a. Settings > All Settings でSaveを行う
 - b. Template の保存場所を確認する
 - c. Keyboard Shortcut でSaveを行う
 - など必要なファイルをバックアップしてください。参考文献: 設定のアーカイブ.pdf
- 2. 「コントロールパネル > プログラムと機能」を開き、「Pyramix Virtual Studio x64 【
- v11.x.x】」をアンインストールしてください。 3. OSに促された場合、再起動が必要です。

※ Hapi / Horus を使用している Native ユーザー

- 1. 「コントロールパネル > プログラムと機能」を開き、「Merging Ravenna ASIO Driver」を アンインストールしてください。
- 2. アンインストール後、再起動が必要です。

※ VCube, PyraCube ユーザー

- 1. VCubeをご使用の場合、同様に VCube もアインインストールしてください。
- 2. アンインストール後、再起動が必要です。

※ 以下のアプリケーションがインストールされている場合、全てアンインストー ルしてください。

- a. Pyramix Virtual Studio Vxxxx
- b. Ovation Vxxxxx
- c. VCube Vxxxx
- d. Merging Ravenna Asio Driver Vxxxx
- e. ANEMAN Vxxxx

注意: Pyramix v11.x.x 以外をご使用の場合 Pyramix v8,9,10 をご使用の場合

dspジャパン株式会社にお問い合わせ下さい。 mailto:tech@dspj.co.jp





アプリケーションのインストール 3

1. PyramixVirtualStudio 12.0.4 Build683 x64 のインストール

- インストーラーをダブルクリックしてインストールを開始してください。 1.1.
- 1.2. ダイアログや注意が表示された場合、全てに肯定で答えて進んでください。
- 1.3. OSに促された場合、再起動が必要です。
- MergingRavennaASIODriver_12.0.4_Build683_x64 のインストール(Hapi / Horus を使用 2. しているNativeユーザー)
 - 2.1. インストーラーをダブルクリックしてインストールを開始してください。
 - ダイアログや注意が表示された場合、全てに肯定で答えて進んでください。 2.2.
 - 2.3. インストール後、再起動が必要です。
- VCube8.0.4 Build683 x64 のインストール (PyraCubeユーザー) 3.
 - 3.1. インストーラーをダブルクリックしてインストールを開始してください
 - ダイアログや注意が表示された場合、全てに肯定で答えて進んでください 3.2.
 - 3.3. インストール後、再起動が必要です。

ライセンスキーの入力 4.

- コントロールパネル > MT Security Settings を開きます。 4.1.
- Import Key をクリックし、メール添付でお配りしたキー ファイルをインポートしま 4.2. す。
 - YourMTPersonalKey Pyramix 12 SN 50000xxxx.mtk または、
 - YourMTPersonalKey ASM Pyramix 12 SN 50000xxxx.mtk
- "Are you sure?" の質問に Yes で答え、ライセンスを入れて下さい。 4.3.
- Keyファイルが2つある場合は、2回同様のことを行って下さい。 4.4.
- 4.5. ライセンスがかかった事を確かめて、OKでウィンドウを閉めます。

MassCoreのアンインストール(MassCoreユーザーのみ)※インターネットへの接続が必要で 5.

す※

- 5.1. コントロールパネル > MT Security Settings を開きます。
- MassCoreタブを開きます。 5.2.
- Uninstall をクリックしてアンインストールを開始します。 5.3.
- 5.4. アンインストールが終了すると再起動を促されますので、再起動します。

MassCoreのインストール(MassCoreユーザーのみ)※インターネットへの接続が必要です※ 6.

- 6.1. コントロールパネル > MT Security Settings を開きます。
- 6.2. MassCoreタブを開きます。
- Install をクリックしてアンインストールを開始します。 6.3.
- インストールが終了すると再起動を促されますので、再起動します。 6.4.

7. ANEMAN_1.2.0_Build683_x64 のインストール

※注意: Pyramix v11.1以降、ANEMANはPyramixインストーラーにバンドルしなくなりました。イン ストーラーをダウンロードし、別途インストールを行ってください。

- 7.1. インストーラーをダブルクリックしてインストールを開始してください。
- 7.2. ダイアログや注意が表示された場合、全てに肯定で答えて進んでください。
- 7.3. OSに促された場合、再起動が必要です。

ANEMANに関するマニュアル

ANEMANユーザーマニュアル.pdf

. dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp



ANEMAN-QuickConnectionガイド.pdf

7. Fluxプラグインのアップデート

7.1. デスクトップ上にあるFlux Center をダブルクリックして起動してください。



インストールされていない場合は<u>ダウンロードしてインストール</u>してください。 Flux Center のアップデートが必要な場合、アップデートを促されます。従ってアップ デートを行って下さい。

7.2 .Flux Center で Update が表示されている部分(初めてインストールする場合は Install の表示されている部分)をクリックして下さい(各プラグイン毎に必要です)。

4. アプリケーションの再設定

- 1. 「コントロール パネル > VS3 Control Panel」を開きます。
- 2. Application を設定した後、 Platform, I/O Selection を以下の表に従って設定してください。

ユーザー環境	Application	Platform	Driver name
Native + Hapi / Horus	Pyramix Virtual Studio	Native - ASIO	Merging Ravenna ASIO Driver
Native + 他社のオー ディオ I/O	Pyramix Virtual Studio	Native - ASIO	使用中のAD,DAのドラ イバーまたは ASIO4ALL
MassCore Pyramix Virtual Studio		MassCore	MassCore NICにチェッ クを入れる
VCube	VCube	No VS3/ASIO Audio	

MassCoreユーザーの設定例:

erging Technologies Virtual Studio Settings						
	Application	Pyramix Virtual Studio				
	Platform	MassCore 💌				
Cores Alloca	Cores Allocation (shared by all applications- requires admin rights)					
Windows	4	4 MassCore (Dedicated)				
Latency						
Low la 0 A 5000	O Low latency (5.33ms @ 48, 96, '92, 384KHz)					
Extra k	Extra low latency (2,66ms @ 48,96, 192, 384KHz)					
🔘 Ultra lo	O Ultra low latency (1.33ms @ 48, 96, 192, 384KHz)					
Hardware						
On Bus	Video/TC Monit	tor Jack				
☑-≫						
Raven	a					

Nativeユーザーの設定例:

Ravenna ASIO を使用している場合は、Driver name の欄でRavenna ASIO Driver を選択してください。





Merging Technologies Virtual Studio Settings					
Applicat	ion Pyramix Virtual Studio 🔹				
Platform	Native - ASIO				
I/O Selection					
Driver name:	ASIO Fireface USB				
Info					
SampleRate:	48000				
Inputs:	18				
Outputs:	18				
Buffer size	256				
Topmost priority					

3. OKで「VS3 Control Panel」を閉じてください。

以上でPyramix v12の起動の準備が整いました。

4. 起動後、2章の1でバックアップしたファイルをロードしてください。

参考文献:

Pyramix V12 リリースノート

