

## SRT How To - transmitting a RAVENNA stream over the internet

このガイドはインターネットを利用して Windows 10/11で Unicast の Ravenna と SRT をストリーム経由で送 る方法を解説しています。

次のものが必要です。

- SRT Live transmit アプリケーション
- 送受信スクリプト
- サイトAには2つのNICを備えたPC
  - NIC A-1 は Ravenna ネットワークに接続されており、直接接続が可能になっている
  - NIC A-2 は ホームネットワークや企業ネットワークなどのインターネットに接続されている
- サイトBには2つのNICを備えたPC
  - NIC B-1 は Ravenna ネットワークに接続されており、直接接続が可能になっている
  - NIC B-2 はホームネットワークや企業ネットワークなどのインターネットに接続されている

<u>ここから</u>バイナリとスクリプトをダウンロードしてください。

WARNING: ストリームは PC A に接続された機器から出され、PC Bに接続された機器に送られます。





. dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp



Step 1: 機器で Uinicast ストリームを作成する。

Site A のデバイスに Source を作成し、A-1のIPをアドレスフィールドに入力します。必要に応じてポートを追加 してください。

デフォルトとは異なるポートを使用すると、複数のストリームを送信する場合に便利です(デフォルトは 5004)。

アドレスの例:

- 168.254.7.120
- 168.254.7.120:5006

推奨ポート: 5006, 5008, 5010, 5012, 5014

AES67 now!	0217.local. 💌 😮								
General settings PTP ASIO Clock	k Session sources	Session sin	ks	Ins/Out	s I/O	Router	Statistics	NMOS	System
(a)	× 2								
× 1 Anubis_660217_1	Configuration								
× Anubis_660217_2 ©	Enabled IO	✓ Stream	•						
	Name Description	Anubis_66	60217	2					] ]
	Output Interface(s) Auto-unicast	Interface retrieve	1 • unica	st addr	ess+port	from sir	nk (RTSP)		
	Address	169.254.1	76.20	1:5006					✓ user defined
	Address sec								user defined
	TTL	15							1
	Payload Type	98							]
	Codec	L24 -							
	Frame size (samples)	48							
	RefCik PTP traceable	34 (AF41	) -						
	Channels	Channel co	unt	8	ļ				
		9 - 16				-			
		Inputs Combo 1/2	1	1	2 3	4	5 6 7	8	
			2						



: dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp



Step 2: send.bat スクリプトを変更して実行する

```
@ECHO ON
 1
 2
 3
    :: Please complete the variables
 4
 5
 6
 7
    set receiverPort=48009
    set inPort=5006
 8
 9
10
    TITLE Sending SRT
11
12
    ECHO starting srt-live-transmit
13
    srt-live-transmit udp://%inPort% srt://%receiverPort%
14
15
16
    pause
```

inPortとreceiverPortの値を変更します。

- inPort は前に入力したポートと同じである必要があります。Sink にポートがない場合、デフォルト値は 5004 です。
- receiverPort は SRT が接続に使用するポートです。複数のストリームを送信する場合はユニークな 値である必要があります。48009を使用しましょう。

次に、GoogleDoc ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動し、変更した send.bat を実行します。

```
:\Users\Sync PC\Downloads\SRTWAN\SRTWAN>srt-live-transmit udp://5006 srt://48009
ledia path: 'udp://5006' --> 'srt://48009'
his is a multicast
256624 bytes lost, 0 bytes sent, 5256624 bytes received
0604040 bytes lost, 0 bytes sent, 10604040 bytes received
```

Running send.bat

stats が見えますか? それらは 定期的に表示されます。 これで SRT を使用してストリームを送信する準備 ができていることを意味します。

stats が表示されない場合、Windows のファイアウォールの設定を OFF にしてみてください。



T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp

Step 3: ファイアウォールでポート転送を開く

<u>http://www.whatismyipaddress.com</u> にアクセスして、Site A のパブリックアドレスを調べます。



The public IP of site A

Site Bのルーターのファイアウォールのポートを開き、"port fowarding" に接続します。

UDPポート SRT ポート全ての sources から IP A-2 へ

例 → 全ての source からの UDP ポート 48009 から 172.192.27.80

注意:ルーターのファイアウォール設定は ISP に固有です

IP A-2 は ホーム/企業ネットワーク上の PC-A の IP です。



T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp



Step 4: receive.bat スクリプトを変更して実行する

```
@ECHO ON
 1
 2
 3
   :: Please complete the variables
 4
    set senderIp=99.229.210.57:48009
 5
    set addressOut=192.168.0.2:5004
 6
 7
 8
    TITLE Receiving SRT
 9
    ECHO starting srt-live-transmit
10
11
    srt-live-transmit -v srt://%senderIp% udp://%addressOut%
12
13
14
    pause
```

次の様に書き換えます。

- senderIP の site A の パブリックIP と SRT ポート(send.bat の受信ポート)を <IP>:<port> に書き 換えます。
- addressOut を 受信デバイスの IP アドレス(Anubis, Hapi の IP)とポートに書き換えます。 複数のス トリームを受信する場合、このポートはユニークである必要があります。

このスクリプトでコネクトできる(SRT source がコネクトされた)ことが分かるはずです。

```
C:\Users\Pyramix\Downloads>srt-live-transmit -v srt://172.16.27.176:48009 udp://192.168.0.2:5004
Media path: 'srt://172.16.27.176:48009' --> 'udp://192.168.0.2:5004'
Opening SRT source caller on 172.16.27.176:48009
Connecting to 172.16.27.176:48009
this is a multicast
SRT source connected
```

これでこのデバイスでストリームを受ける事ができます。

"SRT source connected" と表示されない場合、Windows ファイアウォールの設定を OFF にしてくださ い。また、site A のルーターの設定をチェックしてください。 site B から site A を ping してみてください。



T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp



## step 5: sink を作成して unicast ストリームを受ける

まず sink を作成してください。manual にチェックを入れ、自身の SDP を入れてください。

,8 <sup>9</sup>	,ø				
💉 manual://Anubis_660217_1 🛛 😒	Configuration			Session Info	
✓ manual://Anubis_660217_1 ✓ manual://Anubis_660217_1	Configuration IO Label Description Source	Stream ▼ manual://Anubis_660217_1 v=0 o=- 1 0 IN IP4 192.168.0.1 s=Anubis_660217_1 c=N IP4 192.168.0.2/15 t=0 0 a=lack=domain:PTPv2 0 a=lscrefclk:ptp=IEE1588-2008:30-D6-59-FF-FE-01-E4-68:0 a=meaudio 5904 RTP/AVP 98 c=IN IP4 192.168.0.2/15 a=rtpmap:98 L24/4100/8 b=ctpmap:98 L24/4100/8 b=ctpmap:	✓ Manual	Session tatus RTP status Session name Playout delay RTSP Host Interface 1 RTP status Clock domain Address Payload SDP	Connected Receiving Anubis_660217_1 15000 (~340.1 ms) 0x10: receiving RTP packets PTPv2 0 192.168.0.2/15 98 L24/44100/8
	Delay (samples) Ignore refclk GMID Ignore refclk Domain Relaxed check Channels	Apply  Source locked to any PTP Master  accept source locked from any PTP Domain  accept source with lower channel count  Channel count  Count adapted	(~340.1 ms)		

sink が正しく作成されていれば 緑のコネクションになります。

1	V=0
2	o=- 1 0 IN IP4 192.168.0.1
3	s=Anubis_660217_1
4	t=0 0
5	a=clock-domain:PTPv2 0
6	a=mediaclk:direct=0
7	m=audio 5004 RTP/AVP 98
8	c=IN IP4 192.168.0.2/15
9	a=rtpmap:98 L24/44100/8
10	a=clock-domain:PTPv2 0
11	a=sync-time:0
12	a=framecount:48
13	a=palign:0
14	a=mediaclk:direct=0
15	a=recvonly

上記 SDP ファイルを次のように書き換えます。

- 2行目: -10 IN IP4 192.168.0.1 を -10 IP4 <B-1の IP>
- 8行目: c=IN IP4 192.168.0.2/15 を c=IN IP4 <site B のデバイスの IP>/15





- 9行目: a=rtpmap:98 L24/44100/8 を a=rtpmap:98 L24/<sampling frequency>/<チャンネル 数>
- 12行目: a=framecount:48 を a=framecount:<site A の framesize>

Sample rate 44.1 kHz  Frame size (@1FS) 48 smpl AES67(1ms)	Audio Configuration		
Frame size (@1FS) 48 smpl AES67(1ms) -	Sample rate	44.1 kHz	Ŧ
	Frame size (@1FS)	48 smpl AES67(1ms)	Ŧ

site A のオーディオ設定

書き直した SDP を貼り、Apply をクリックしてください。

デフォルトのバッファーが小さすぎるため、error 0xb0 が発生するはずです。その様な場合は、Latency(サ ンプル)値をまず15000に増やしてください。遅延が問題になる場合は、その値を下げてください。



: dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T : 03-5723-8181 F : 03-3794-5283 U : http://www.dspj.co.jp