HOW TO SHARE THE NETWORK FROM A COMPUTER TO A TRINNOV PROCESSOR

コンピューターから TRINNOV プロセッサーへのネットワー クを共有する方法



1. Mac の Apple menu System Settings を開き、サイドバーの General をクリックし、 Sharing の右側をクリックします。 🛜 Wi-Fi AirDrop & Handoff Bluetooth Login Items 🛞 Network Notifications Coverage 🚺 Sound Focus Language & Region > Screen Time Date & Time > 🕑 General Appearance Sharing > Accessibility Time Machine Control Centre Siri & Spotlight Transfer or Reset 🕑 Privacy & Security Startup Disk E Desktop & Dock

2. Internet Sharing を On にし、確認します。

	-	
🛜 Wi-Fi	Carros Sharing	
Bluetooth	Screen Sharing	
Network	Content Caching	
Notifications		
Sound	Accessories & Internet	
C Focus		
Screen Time	Bluetooth Sharing) (i)
General		
Annearance	Printer Sharing	
	(R) Internet Sharing	00
Control Centre		
Siri & Spotlight	Advanced	
🕑 Privacy & Security		
Desktop & Dock	Remote Management	
B DOSKOP & DOCK	-	
Dienlave	Domoto Login	

: dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp

3.Internet Sharing の隣にある In	fo button i をクリックしま	す。
	Internet Sharing: On Internet Sharing allows other computers to share your connection to the internet. Computers connected to AC power won't sleep while Internet Sharing is turned on.	
	Share your connection from	Wi-Fi 🗯
	To devices using	
	iPhone USB	
	iPhone USB	
	USB 10/100/1G/2.5G LAN	•
	iPhone USB	
	iPhone USB	
	Ethernet Adapter (en4)	
	AX88179A	C
	Ethernet Adapter (en3)	
	Thunderbolt Bridge	•
	USB 10/100/1000 LAN	
	USB 10/100 LAN	•
	2	Done

"Share your connection from(接続の共有元)" ポップアップ メニューをクリックし、共有するインターネット 接続を選択します。WI-FI 経由でインターネットに接続している場合は、WI-FI を選択します。

次に、Trinnov プロセッサが接続されている適切なデバイスを選択します。

4. プロセッ	サが接続されており	Auto DHC	P になってし	いることを確認し	、てください	۱(NOVA)	の例)。
---------	-----------	----------	---------	----------	--------	----------	------

NETWORK —			×	
Wired network Service				
	Netwo	ork mode		
	Switched			
The two network ports are equivalent, and are linked with the internal switch, so several devices can be daisy- chained.				
	Machine	AoIP		
IPv4 IP	Automatic (using c +	Changes in Dante IP configuration sho Controller IPv4	uld be done in Dante	
MAC address		IP 19		
		Netmask 2		
Apply	Cancel			



Contraction of the second state of the second T : 03-5723-8181 F : 03-3794-5283 U : http://www.dspj.co.jp