

Presetの移動

Trinnov プロセッサは、既存の Preset を別のプロセッサにUSBメモリーを介して渡すことができます。使用する USBメモリーは、FAT32 でフォーマットされているものを使用してください。

PresetをUSBメモリーに保存する

- 1. USBメモリーをプロセッサのUSBポートに挿して認識されると、本体から表示されているGUIが下図の 様に変わります。
- 2. [Save preset to USB key] をクリックしてください。



3. 保存したい Preset を選択して(次の図の例では Preset 7 のみが選択されています)[OK] をクリックし てください。

Please select which presets you want to copy								
Deselect all	Select all							
Preset 7: PowerOnDefault	Preset 4: 230105 Preset 6: 22122							
i Preset 26: AtoA_Test	Preset 8: aobadai Preset 9: aobad							
Test Preset 29: DtoD_Test	Preset 27: AtoD_Test Preset 28: DtoA							
Test Preset 29: DtoD_	Preset 27: AtoD_Test Preset 28: DtoA							



T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp

4. 次に、Presetを保存するディレクトリーを指定します。USBメモリーにあるディレクトリーに保存するに は、▼をクリックすると表示されます(新しいディレクトリーを作成して指定する場合は、<New DIR> を クリックして指定してください)。



- 5. 最後に [OK] をクリックしてください。 この操作でUSBメモリーを挿した状態のGUIが表示されます。 Preset のコピーには、Presetの大きさにより若干時間がかかる場合があります。USBメモリーのアク セスLEDの点滅が終わるまで、そのままお待ちください。
- 6. 安全にUSBメモリーを抜くために、必ず[Close]をクリックしてください。これで通常のGUIに戻ります。 通常のGUIが表示されたらUSBメモリーを抜いて結構です。





T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp

Preset をインポートする

*<u>注意</u>:Preset は、名前でなくPreset番号でインポートされます。例えば Preset 3 に入っていたPresetは、新 しいプロセッサでも Preset 3 に配置されます。 現在の Preset 3 に入っている Preset を保護したい場合は、作業の前にその Preset の位置を移動させて おいてください。

- 1. Presetの入ったUSBメモリーをプロセッサーのUSBポートに挿してください。GUIが先ほどのGUIに変わります。
- 2. [Load presets from USB key] をクリックしてください。



7. Saveの時と同様に、読み込む元のディレクトリーの入力を求められますので、Save時に入力したディ レクトリーを入力してください。右にある▼をクリックすると、現在USBメモリーにあるディレクトリーを見 ることができます。



dsp Japan Ltd, 4-8-5 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0061 T : 03-5723-8181 F : 03-3794-5283 U : http://www.dspj.co.jp



- 8. ディレクトリーが決まったら、[OK] をクリックしてください。
- 9. ロードが終わり、最初の画面に戻ります。 Presetの大きさにより時間がかかる場合があります。USBメモリーのアクセスLEDが点滅を終えるまで お待ちください。
- 10. 最後に [Close] をクリックして通常のGUIに戻ったらBを抜いて結構です。

USB Key Please select the opera Please do not unplug the us	/ detected tion you want to execute bkey before choosing "Close"
Save presets to USB key	Load presets from USB key
Save profiles to USB key	Load profiles from USB key
Save XML parameters to USB key	Load XML parameters from USB key
Save microphone files to USB key	Load microphone files from USB key
Save parametric EQs to USB key	Load parametric EQs from USB key
Save PDF documents to USB key	Save bugreport to USB key
Save screenshots to USB key	Close
	•

<u>*注意:もし ロードエラーなどが表示された場合、その Preset は再現されていません。書き込みや読み込み</u> 時点に何らかの障害が起こっています。

その Preset ページでそのPresetをクリックして読み込ませようとした場合、プロセッサがクラッシュ(何も操作 ができなくなる)することがあります。

フロントパネルで通常のシーケンス通り電源を切り、LEDが消灯するのを待ってください。その後、再度電源 を入れて、障害の起こった Preset を削除(Clear)してください。





ネットワークを使って Preset や Mic ファイルを取り出す

この作業には、ホスト(PC側)に FTPアプリケーションが必要です。

ソース側のプロセッサのIPアドレスにFTPアプリケーションでアクセスします。

- ユーザー名には「srp」と入れてください。
- パスワードには、プロセッサの [About] にある [Product ID] を入れてください。

🔁 FileZilla	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 転送(D) サーバー(S) プックマーク(B)	ヘルプ(<u>H</u>)
翌 - 夏二二二 〇 静 〇 弘 ジ 三 众	A
ホスト(<u>H</u>): 192.168.0.205 ユーザー名(<u>U</u>): srp	パスワード(<u>W)</u> : ●●●●●●●●● ポート(<u>P</u>): クイック接続(<u>Q</u>) ▼

Preset ディレクトリーに、プロセッサで保存されている Preset ファイルが保存されています。 Config n.xml, Config_n.ogf などをターゲット側のプロセッサの同様のディレクトリーにコピーしてください。

リモート サイト: /preset						~
 , config , param , preset , fir_eq , fir_eq , input_control , microphone , user_presets , screenshots 						
名前	サイズ	種類	更新日時	パーミッション	所有者/グ	^
🔮 Config_9.xml	78,921	XML ドŧ⊐	2023/02/18 14:50:00	-nwxr-xr-x	dmon root	
Config_9.ogf	2,769,628	OGF ファイル	2023/02/18 14:50:00	-nwxr-xr-x	dmon root	
Config_9.light.ogf	421,776	OGF ファイル	2023/02/18 14:50:00	-nwxr-xr-x	dmon root	- 11
Config_8.xml.cmt	7	CMT ファイル	2023/02/18 15:12:00	-r-xr-xr-x	dmon root	
🔮 Config_8.xml	78,921	XML ドŧ⊐	2023/02/18 15:12:00	-r-xr-xr-x	dmon root	
Config_8.ogf	2,769,628	OGF ファイル	2023/02/18 15:12:00	-r-xr-xr-x	dmon root	
Config_8.light.ogf	421,776	OGF ファイル	2023/02/18 15:12:00	-r-xr-xr-x	dmon root	
Config_7.xml.cmt	14	CMT ファイル	2022/12/19 13:22:00	-r-xr-xr-x	dmon root	- 1
📄 Config_7.xml	78,811	XML ドŧ⊐	2022/12/19 13:22:00	-r-xr-xr-x	dmon root	
Config_7.ogf	863,084	OGF ファイル	2022/12/19 13:22:00	-r-xr-xr-x	dmon root	
Config_7.light.ogf	221,616	OGF ファイル	2022/12/19 13:22:00	-r-xr-xr-x	dmon root	
Config_6.xml.cmt	6	CMT ファイル	2023/01/05 19:31:00	-nw-rr	dmon root	
📄 🖭 Config_6.xml	78,920	XML ドŧ⊐	2023/01/05 19:31:00	-nw-rr	dmon root	
Config_6.ogf	2,769,640	OGF ファイル	2023/01/05 19:31:00	-nw-rr	dmon root	
Config_6.light.ogf	421,788	OGF ファイル	2023/01/05 19:31:00	-nw-rr	dmon root	~
38 個のファイルと 5 個のディレクト!	り合計サイズ: 41	,632,372 /(イト				

• Mic ファイルは、Preset/microhone に格納されています。



T: 03-5723-8181 F: 03-3794-5283 U: http://www.dspj.co.jp