

Anubis のファクトリー リセット

ファームウェアバージョン 1.4.0 以降の ANUBIS で 工場出荷時の状態に戻すには、以下の操作を行ってください。

1. ANUBIS の電源を切ってください。
2. MUTE ボタン、TALK ボタン、Headphone 2 ボタンの 3 つのボタンを同時に押し続けます。



3. これらの 3 つのボタンを押したまま、ANUBIS の電源を入れ、完全に起動するまで待ちます。
4. これにより、ANUBIS が工場出荷時の状態に戻ります。すべてのプリセットとスナップショットは削除されます。

※ 注意: MLM ライセンスキーは 保持されます。