

## Artist Mix - IPアドレスを固定にする

1. 一番左側の 2 つのソフトキーを同時に抑えながら、POWER スイッチ・キーを押して放します。ディスプレイが明るくなるまでソフトキーを押さえ続けます。
2. 一番左側にある **ON** と **SEL** ボタンを同時に押します（または、一番左のPANノブを押す）。



Use DHCP [yes] (左) : Use DHCP [no] (右)

3. **<PAGE>** キーを同時に押すと、カーソルが次の画面、この場合、IP アドレス画面の最初のフィールドに移動します。

**<PAGE>** または **PAGE>** キーを押して、前のフィールドまたは画面にカーソルを移動してパラメーターの値を変更します。

サブネット・マスクまたは IP アドレスの値を変更するには、現在値の下にカーソルを置いて、一番左側の **SEL** と **ON** キーを押します（または、一番左のPANノブを押す）。

4. **<PAGE>** または **PAGE>** を押して、IP アドレスのフィールドをスクロールします。
5. 一番左側の **SEL** と **ON** キー（または、一番左のPAN ノブ）を押して、2番目の IP アドレスのフィールドを設定します。



IPアドレス画面

6. サブネット・マスクまたはIPアドレスの値を変更するには、現在値の下にカーソルを置いて、一番左側の **SEL** と **ON** キーを押します（または、一番左のPANノブを押す）。
7. 上記ステップを繰り返して、残りの IP アドレス・フィールドを設定します。
8. 最後のIP アドレス・フィールドを設定したら、**<PAGE>** キーを押してカーソルをサブネット・マスク画面の最初のフィールドへ移動します。



サブネット・マスク画面

9. 同じ手法で、サブネット・マスクを設定します。

10. 一番左側の 2 つのソフトキーを同時に押して、この固定 IP アドレスを保存します。

Artist Mix の電源を落とし、再度電源を入れると新しい IP アドレスが使用可能になります。

一番左側の 2 つのソフトキーを同時に押す前であれば、Artist Mix の電源を落とすと、IP アドレスへの変更をいつでもキャンセルすることができます。