


MassCore_プロセッシング用Core数を変える方法

Pyramix v15 以降は プロセッシング用の Core数を変えることが可能になりました。
大きなプロジェクトや プラグインを多く使用するプロジェクトで、Coreの使用量が足りない場合に変更してみてください。

1. スタート ⇒ すべてのアプリ ⇒ **MergingTechnologies** ⇒ **VS3 Control Panel** を右クリック ⇒ その他 ⇒ 管理者として実行 を選択してください。



2. この方法で VS3 Control Panel を開くと、**Core Allocation** のスライダーのつまみが青色となり、MassCore側の Core数を増やす事ができます。

