

## 複数のRAVENNAデバイスを使用する場合の設定

複数のRAVENNAデバイスが同一ネットワークに存在する場合、1台がPTP Masterとなり、他はSlaveとなるように設定します。

### PTP Masterの設定

外部リファレンス(ワードクロック、Video Sync)に同期させたものをPTP Masterに設定します。  
この設定はHapi/HorusではI/O&SYNCページで行います。



### その他のデバイスの設定

その他のデバイスでは、同じくI/O&SYNCページで、RAVENNAにロックするように設定してください。

