




Merging License Manager (MLM) Anubis


- インターネットにつながっているホスト(PC/Mac)が必要です。

ライセンスのアクティベート

- Anubis をシステムに接続してください。
- MAD, VAD, ANEMAN または MTDDiscovery の一つを起動してください。
- Anubis のアイコンを右クリックし、**Launch License Manager** を選択して下さい。




- Merging License Manager が開きます。
- 受け取ったキーを入力してください。これは、"XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-X" の様なものです。これを Activation フィールドに入力して **Activate** をクリックして下さい。



- これにより **License is valid** が表示され、その Anubis で特定の機能が使用可能になります。






注意: アクティベーションキーコードは一度に1台のAnubisにしかアクティベートできません。
このライセンスは別の Anubis をアクティベートするためにリリースすることができます。






ライセンスのリリース

1. ライセンスのリリースを行いたい Anubis をシステムにつなぎます。
2. MAD, VAD, ANEMAN または MTDDiscovery の一つを起動してください。
3. Anubis のアイコンを右クリックし、**Launch License Manager** を選択して下さい。



4. Merging License Manager が開きます。
5. [Release License](#) をクリックして下さい。



これでライセンスはリリースされ、他のデバイスでアクティベートできるようになります。








ライセンスがどのデバイスでアクティベートされたかを取得する


ライセンスがどのデバイスでアクティベートされたかを知るためには、以下を行って下さい。

1. Webブラウザで次のリンクを開きます。<https://qlm2.net/merging/qlmcustomersite/>
2. Get license information をクリックします。
3. ライセンスのキーコードを入力して(これは “XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-X” の様なものです)、OKをクリックして下さい。
4. ライセンスのタイプが表示され、**Compute Identifier** にデバイスのシリアルが表示されます。


 **QLM Self Help123** English

**Activate a license**
Activate a license for a system that is not connected to the internet.


**Deactivate a License**
Deactivate the license of a system in order to activate the license on another system.

**Get License Information**

Get detailed information about your license


**Email License Keys**
If you forgot your license keys, enter your registered email address and we'll email them to you.

powered by QLM

 **License Information**

Enter your activation key and press Ok

Ok

 Your license is valid and entitles you to install 1 copy of MTLM_PRODUCT_FEATURE

Your license was activated on these computers:

Computer Identifier	Computer Name	Activation Date
A555555		12/3/2021 3:23:23 PM


powered by QLM






トラブルシューティング

- Failed to contact Merging License Server




アクティベート や リリース にはインターネットへの接続が必要です。インターネット回線を確認して下さい。

- Activation Failed - The license has already been activated



アクティベートしようとしているライセンスは既に使われています。
アクティベートされているデバイスのシリアルナンバーが Computer ID で確認できます(解除が必要な場合に備えて)。

- Activation Failed - The license key is invalid




入力されたアクティベーション キーコードが正しくありません。アクティベーション キーコードを確認してください(アクティベーション キーコードは、ダッシュ記号“-”を付けても付けなくても構いません)。
入力されたアクティベーション キーコードがライセンスの種類と一致していない(例: 入力されたアクティベーション キーコードはこの製品機能用ではなく、別のプラグインまたはミッション用である場合)。






- It seems like you are trying to activate a trial license but the date on your device is not correct.




Merging License Managerは デバイスの日付が正しくないことを検知しました。無償試用ライセンスをアクティベートするには正しい日付を設定してください。

- **Activation Failed - The device date is wrong**



無償試用トライアルライセンスを行おうとしているデバイスの日付が正しく設定されていません。Merging License Manager に日付を設定させてください、またはマニュアルでデバイスに正しい日付を設定してください。

- **Activation Failed - Failed to query device's current date**



Merging License Manager はデバイスの日付を検知できませんでした。デバイスを再起動させ、再度 Merging License Manager を起動させてください。





Virtual Audio Device ライセンスのアクティベート

Merging Virtual Audio Device は、AES67に互換性のあるネットワーク インターフェースを持ったMac OS ユーザー用のドライバーです。

- VAD 3.1では、Standard はライセンスキーが必要です。Premiumキーを購入することもできます。
- Merging Horus、Hapi、Anubis の一つがネットワーク上にある場合、自動的にPremiumモードで動作します。
- 非MergingデバイスのRAVENNAまたはAES67のみを使用する場合は、VADスタンダードキーまたはプレミアムキーのいずれかを購入する必要があります。キーを購入後、以下の手順でMLMIに入力してください。

必要なもの

- Merging社製インターフェース (Anubis, Hapi, Horus) が RAVENNA/AES67 ネットワークにあること。Anubisは最新のファームウェアであること(Firmware 1.4以降)。

または、

- Merging社製インターフェースが RAVENNA/AES67 ネットワークにない場合は、ライセンスキーコードを持っていること。

重要:この場合、VADをアクティベートするために、AES67/RAVENNAネットワークがMacに接続されている必要があります。

- インターネットへ接続されていること
- Virtual Audio Device V3.2 以降がインストールされていること

手順

Merging社製インターフェースを持っている場合はネットワークに接続してください。自動的にVADは Premium モードで動作します。

お持ちでない場合は、

1. **System Preferences > Merging RAVENNA/AES67 Settings** を開いてください。
2. 認識されているシステムのアイコンを右クリックし、**Launch License Manager** を選択してください。
3. これで Merging License Manager が開きます。ここにライセンスコードを入力します。
4. キー コードを入力してください。これは、XXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-X の様なコードです。
コードを入力したら、**Activate** をクリックしてください。



