



## Pyramix V15 既知の問題

- **MassCore** でミキサーの物理出力が無い(表示されない)
  - **Native** でミキサーのASIO出力が無い(表示されない)
1. **Settings > All Settings > Hardware > Audio Device** の **Network Monitoring** をチェックしてください。
  2. この設定が「0」から変えられない場合、弊社に連絡し、**PMX15NetworkMonitor.zip** というファイルをリクエストしてください。
  3. ファイルを解凍し、**PMX15NetworkMonitorEnable.reg** をダブルクリックしてください。
  4. レジストリが書き換えられた旨が表示されたら PC を再起動してください。
  5. Pyramix を起動し、**Settings > All Settings > Hardware > Audio Device** を開いてください。
  6. **Network Monitoring** を「All」に変え、OKしてください。

